

Vyvýšené záhony

- Kompostér - Květinový nebo bylinkový záhon - Zeleninová zahrádka -

Jak je založit

1. Pokud plocha, na které bude stát záhon, nemá tvrdý povrch jako je beton, asfalt, navážka apod., vysypte ji vrstvou drobné kamenné drti, případně ji vyložte plochými kameny. Tato vrstva bude sloužit jako podklad.
2. Na tento podklad položte králičí pletivo stejných rozměrů. Zabrání hlodavcům vniknout do záhonu.
3. Na tento podklad a pletivo umístěte záhon. Sestavíte ho podle návodu, který je přiložen v dodané zásilce.
4. Protože je nutné izolovat dřevo od vlhké zeminy, ostrým nožem oddělte potřebné množství nopové folie a obložte s ní vnitřní stěny sestaveného záhonu.
5. Vytvořte jednotlivé vrstvy organické hmoty:
 - nejnižší - hrubé větvičky a haluze, materiál z prořezávky stromů a keřů apod. Vše přikryjte posekanou trávou a listím ze zahrady
 - střední - drn, nevyzrálý kompost, kuchyňský a bioodpad
 - horní - vyzrálý kompost smíchaný se zeminou v poměru 1:1.
6. Do horní vrstvy zasadte sazenice a semena.
7. Je vhodné natřít vnější strany dřevěných stěn záhonu lazurou s atestací pro dětské hračky. To je ochrání před UV zářením a povětrnostními vlivy a prodlouží tak jeho životnost.

T-WOOD

korespondenční adresa, provoz a kanceláře firmy: T-WOOD s.r.o., chráněná dílna
Frenštátská 716, 739 11 Frýdlant n. O.
tel.: +420 558 847 705 (po-pá: 7.00–16.00)
e-mail: t-wood@t-wood.cz
pro objednávky a poptávky e-mail: objednavky@t-wood.cz
web: www.t-wood.cz

